

# Wiswell

## Smart **Electronic** Hand Drip Set

위즈웰 스마트  
전자핸드드립세트 사용 설명서

—  
WC2901



본 제품은 사용 전 반드시 설명서를 숙지하신 후 설치하여 사용하기 바랍니다.  
만약 설명서와 다르게 사용하여 발생한 물질적, 신체적 피해에 대해서는 보상받지 못하며 책임지지 않습니다.

## 목차

01 사용 시 주의사항	1	04 제품 사용 방법	7~8
02 각 부의 명칭 및 구성품	2	05 세척 및 보관 방법	9
03 제품 사용 방법	3~6	06 문제 발생 시 해결 방법	9
LED표시창	3	07 공식 홈페이지/커뮤니티/협찬	10
전원 및 Z/T 버튼 - 사용방법	4~5	08 제품사양 및 품질보증서	11
스톱워치 버튼 (START/STOP)	6		

## ⊘ 사용 시 주의사항



### 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

- ※ 제품 사용 전, 본 설명서 내용을 잘 확인하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- ※ 아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로, **반드시 자세히 읽은 후 사용해 주십시오.**
- ※ 이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우, 사용자가 **사고 또는 화상**을 입을 수 있습니다.


### ⓘ 경고

- 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 고온에 두지 마십시오. 기기의 고장뿐만 아니라 화재의 원인이 됩니다.

### ⓘ 제품 사용 중 주의사항

- 정확한 측정을 위해 평평한 곳에서 사용해 주시기 바랍니다.
- 최대 허용용량을 초과하면 LED 화면에 "Err" 가 표시되므로 최대 999g까지만 계량하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 시에는 건전지를 분리하여 두시기 바랍니다.
- 제품을 물로 씻거나 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.
- 전지를 잘못 사용할 경우 전지액이 새거나 파열될 염려가 있으며, 기기고장의 원인이 됩니다.
  - ⊙ +, - 방향을 바르게 삽입하십시오.    ⊙ 쇼트, 분해, 가열하거나 물에 넣지 마십시오.
  - ⊙ 전지는 유소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.


## 각 부의 명칭 및 구성품



### 구성품 재질

드립퍼 - 도자기제      유리용기 - 무착색유리제(열탕용)  
 본체 - 폴리프로필렌, 스테인레스제

## < LED 표시창 >



### ▶ 시간

분과 초 단위로 표시됩니다. 최대 9분 59초까지 측정 가능하며, 초과 시 다시 0' 00"으로 돌아가 멈추지 않고 카운트 됩니다.



### ▶ 중량

중량의 단위는 g이며, 최대 999g까지 측정 가능합니다. 제품의 최대 측정가능 중량을 초과하면 LED화면에 "Err"로 표시됩니다.



### ▶ 마이너스

Z/T 기능 사용 중 마이너스 중량이 발생할 경우, 무게 상단에 마이너스 표시가 나타납니다.



☑ **오토파워오프 기능** 3분 동안 미 작동 시에는 자동으로 절전되어 전원이 꺼집니다.





## 전원 및 Z/T 버튼

약 2~3초간 길게 터치 시 전원이 ON/OFF되며,  
가볍게 터치 시에는 중량이 '0'으로 돌아옵니다.  
중량의 단위는 g이며, 최대 999g까지 확인 가능합니다.

### 전원 ON


#### 길게 터치 시


전원이 꺼진 상태에서  
 버튼을 “길게 터치”하면  
전원이 켜집니다.



### 전원 OFF


#### 길게 터치 시


작동 중  
 버튼을 “길게 터치”하면  
전원이 꺼집니다.



### Z/T

#### 가볍게 터치 시

작동 중  
 버튼을 “가볍게 터치”하면  
중량이 '0'으로 돌아옵니다.




### Z/T기능이란

“ZERO TARE”의 약칭으로, 용기를 뺀 순수 재료 중량만을 측정할 수 있는 기능입니다.

< Z/T기능 사용방법 >


01

드립퍼 또는 유리용기를 본체에 올려놓은 후 (Z/T) 버튼을 가볍게 터치해주세요.




02

저울의 숫자가 '0'이 된 후 커피가루를 담습니다.



03

용기의 무게를 뺀 재료의 무게만 측정됩니다.





## 스톱워치 버튼 (START/STOP)

스톱워치 기능을 사용하실 때에 터치하여 사용하십시오.  
가볍게 터치할 경우 START 또는 STOP 작동하며,  
길게 터치 시에는 '0'으로 돌아옵니다.  
분과 초 단위로 나타나며, 최대 9분 59초까지 가능합니다.

START/STOP	
<p><b>가볍게 터치 시</b></p> <p>작동 중</p> <p>▶ ◻ 버튼을 “가볍게 터치”하면 스톱워치 기능이 START 또는 STOP합니다.</p>	

0	
<p><b>길게 터치 시</b></p> <p>작동 중</p> <p>▶ ◻ 버튼을 “길게 터치”하면 스톱워치 기능이 '0'으로 돌아옵니다.</p>	

## 제품 사용방법

### ❗ 처음 사용 전

- 모든 구성품이 준비되어 있는지, 제품에 손상된 부분은 없는지 확인해 주십시오.
- 드립퍼 및 유리용기 등 모든 구성품을 깨끗하게 세척한 다음 잘 건조시켜 준비해 주십시오.
- 제품 본체는 절대 물이나 기타 액체로 세척하지 마시고, 물기가 있는 형겅이나 키친타올 등으로 닦아주십시오.

### ⊗ 주의 사항

- ※ 보다 정확한 측정을 위해 평평한 곳에서 사용해 주시기 바랍니다.
- ※ 최대 허용용량을 초과하면 LED 화면에 “Err” 표시되므로 최대 999g까지만 계량하십시오.
- ※ 장기간 사용하지 않을 시에는 건전지를 분리하여 두시기 바랍니다.
- ※ 본체를 물로 씻거나 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

### 한 눈에 보는 사용방법




- ① 빈 용기를 올립니다.
- ② Z/T 버튼을 가볍게 터치하면, 용기의 중량이 0g이 됩니다.
- ③ 용기의 무게를 빼고 내용물의 무게만 잽니다.
- ④ 내용물을 추가할 경우, Z/T 버튼을 누르고 반복해서 잽니다.
- ⑤ 스톱워치 버튼을 눌러 시간을 체크하면서 추출하여 핸드드립커피를 내릴 수 있습니다.



## 제품 사용방법

01




전원버튼을 길게 눌러 전원을  
켜주십시오.

02



드립퍼에 종이필터를 장착한 후  
본체에 올려주십시오.

03




원두 순수 무게를 재기 위해  
Z/T버튼을 가볍게 터치하여 중량을  
원점으로 돌려주십시오.

04



원두를 종이필터에 올려  
원두 무게를 측정하십시오.

05



스톱워치 버튼을 눌러 시간을 체크하면서 추출하여 최적의 핸드드립커피를  
내릴 수 있습니다.



## 세척 및 보관 방법

- 1) 드립퍼와 유리용기는 깨끗이 물로 씻어 건조하여 주십시오.
- 2) 본체를 물로 씻거나 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

## 문제 발생 시 해결 방법

1. 고장 신고 전, 아래의 사항을 먼저 확인해 주십시오.
2. 아래의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않거나 아래의 항목 이외의 문제점이 발생한 경우 고객센터로 연락해 주십시오.

증상	원인	조치방법
작동이 안될 경우	전지를 바르게 삽입하였습니까?	+와 - 방향을 바르게 삽입하십시오.
	전지가 오래 되었습니까?	새 전지로 교환하여 주십시오.
LED 화면에 Err 표시	999g 이상의 무게를 측정하였습니까?	본 제품의 최대측정 가능한 무게는 999g입니다.
전원이 꺼질 경우	3분동안 미 작동하였습니까?	오토파워오프 기능으로 3분간 미사용시 자동절전되서 전원이 꺼집니다.

## 위즈웰 공식 홈페이지 / 커뮤니티 / 공식협찬



빛나라 은수  
KBS 125부작

GL 시리즈 오븐협찬



월드가전 브랜드쇼 참가



오마이 김비  
KBS 16부작

스탠드 믹서 협찬



위즈웰 쇼핑몰  
<http://wiswell.co.kr>



힘센여자 도봉순  
JTBC 16부작

디지털 오븐 GL-30 협찬

### 위즈웰 공식 소셜 네트워크

네이버 카페  
<http://cafe.naver.com/wiswell>

페이스북  
<http://facebook.com/wiswellkitchen>

인스타그램  
@wiswell\_kitchen

카카오톡 플러스 친구  
wiswell

## 제품 사양

제 품 명	스마트 전자핸드드립세트	모 델 명	WC2901
사용전지	AAA × 3 (별도구매)	제품용량	600ml (6CUP)
제품무게	0.93 Kg	오토파워오프	3분
제품크기	[W] 162 × [D] 153 × [H] 260mm 유리 용기 : 123 × 141 × 113mm 드립퍼 : 135 × 115 × 92mm		
최대계량및시간	999g / 9분 59초	최소계량및시간	1g / 1초
전자파적합등록	R-REI-JS8-WC2901		

## 품질 보증서

본 제품은 1년간 무상 A/S가 가능하며 보증기한은 구매일로부터 1년입니다.  
단, 고객 과실로 판명된 경우 유상수리를 원칙으로 합니다.

- 사용법에 따르지 않아 생긴 손실, 제품의 변형 등으로 인한 고장은 무상수리가 되지 않습니다.
- 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용한 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 위즈웰은 소비자 권익을 위해 언제든지 제품의 특성이나 구성품을 변경할 권리를 보유합니다.
- 제품 안전장치의 분해 시도를 해서는 안됩니다. 임의 분해시 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 전원선이 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 반드시 당사 A/S센터에서만 교체할 수 있습니다.
- 보증기간이라도 유상수리의 경우는 다음과 같습니다.

- 사용자 과실로 인한 고장      - 부당한 수리, 개조로 인한 고장      - 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장      - 본 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장

제 품 명	스마트 전자핸드드립세트			보증기간	
모 델 명	WC2901				
구입일자	년	월	일		
보증기간	년	월	일		
고객주소				성명:	
				전화:	
구 입 처	상호:				성명:
	주소:				전화:

- 수입원/판매원 : (주)중산물산    ● 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57(신대방동) 중산타워 4층
- A/S문의 : 02)872-8045~6    ● 홈페이지 : www.wiswell.co.kr

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.  
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.

※ 상품 사용 시 교환, 반품이 불가능합니다.

