


엑사이더 런닝머신
사용 설명서



※ 사용 전 사용 설명서를 반드시 끝까지 잘 읽어 보시고 올바르게 사용하여 주십시오.
※ 본 제품의 색상이나 부품, 디자인은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

Running Machine

EW731

엑사이더런닝머신

목차

01	안전을 위한 주의사항	3~4
02	각 부분 명칭 & 스펙	5
03	제품 분해도	6
04	조립 전 확인사항	7
05	조립순서	8~10
06	기능 및 사용 방법	
	런닝머신 작동 방법	11
	모니터 이미지 및 사용 방법	11
	계기판 사용 방법	12
	맞춤 운동 설정 기능	12~13
	제품 보관 방법	13
07	제품 안전 점검	14~15
08	고장 신고 전 확인사항	16
09	런닝머신 유지관리	17
10	품질 표시 및 제품 보증서	18

안전을 위한 주의사항

본 상품을 구입해 주셔서 감사합니다. 자세히 읽어보시고 정확하고 안전하게 사용하시기 바랍니다. 본 사용설명서의 주의사항을 무시하여 발생한 물질적, 신체적인 피해에 대해서는 보상받지 못하며, 사용자의 책임이므로 반드시 지켜 사용해 주시기 바랍니다.



① 사용상 주의사항

경고 & 주의 확인표시 금지 | 주의 | 확인

ⓧ 다음과 같은 분은 사용을 삼가하시기 바랍니다.

- 임산부이거나 생리 중인 분
 - 호흡기에 혈류에 장애가 있는 분
 - 의사의 진단으로 운동을 금하는 분
 - 심장병, 고혈압 등 평소에 심장에 장애가 있는 분
- ※ 상기 외에도 건강에 이상을 느끼시는 분과 운동 중 몸에 이상을 느낄 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 의사와 상담을 하시기 바랍니다.
- 발열, 과로 및 기관지 계열 질환 등의 안정이 필요한 분
 - 수술한 지 3개월 이내의 환자로 회복기에 있는 분
 - 류마티스, 관절염, 디스크 등의 정형외과 질환 치료를 요하는 분

ⓧ 다음과 같은 경우 사용을 금지합니다.

- 본 제품은 1인용입니다. 동시에 여러 명이 사용하지 마십시오.
- 무게가 100kg 이상의 사람은 사용을 금지합니다.
- 음주나 약물복용 후에는 사용하지 마십시오.

ⓧ 어린이가 올라타거나 흔들며 장난치지 못하게 하십시오.

- 위험 방지를 위해서 보관 중 어린이가 올라타거나 흔들며 놀지 못하게 하십시오.
- 어린이가 제품에 매달리거나 제품 주변에서 놀이를 하다 부상을 입을 수 있으니 위험 방지를 위하여 사용 중 어린이가 접근하지 못하게 하십시오.
- 조립 시 반경 안에 아이들이 접근하지 못하도록 하여 주십시오.

① 다음과 같은 경우 보호자의 면밀한 보호관찰이 필요합니다.

- 만 12세 미만의 어린이
- 연로하신 분 (노약자)
- 몸이 불편하신 분
- 재활 목적으로 사용하시는 분

① 운동 시 충분히 공간을 확보해 주십시오.

- 운동 시에 주변에 아이들이나 애완동물이 있는지 반드시 확인해주시고 운동 시 접근을 막아 주십시오.

① 사용 시 주의해야 하는 기타 사항

- 운동 중 신체에 어지러움, 구토, 심장의 통증, 식은땀 등 이상 증세를 느꼈을 때에는 즉시 운동을 중지하십시오.
- 평소 운동량이 적었던 분들은 갑자기 무리한 운동을 하지 마십시오.
- 제품을 무리하게 누르거나 충격을 주는 등 제품에 손상을 입을 만한 행동은 하지 마십시오.
- 완전히 조립된 후 사용하여야 합니다.
- 속도를 급상승, 급하강 시키면 다칠 위험이 있으니 서서히 속도를 변화시켜 주십시오.
- 전기 충격의 위험을 방지하기 위해 청소하기 전이나 사용한 후에는 반드시 플러그를 빼주십시오.
- 접은 상태로 절대 작동하지 마십시오.
- 전원을 끌 때에는 모든 기능을 끄고 플러그를 뽑아 주십시오.
- 사용 전후 나 이동할 때 또는 부속을 교체하기 전에 항상 런닝머신 플러그를 빼주십시오.
- 늘어지는 의류나 타월 등을 걸치고 사용하지 마십시오.
- 수건 등을 기기에 걸쳐 놓지 마십시오.

※ 전원코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.

안전을 위한 주의사항

① 반드시 바른 자세로 운동해주세요.

- 안전사고 예방을 위하여 시작과 정지의 작동은 반드시 사이드 레일(발판) 위에서 선 상태로 해주십시오.
- 런닝머신 사용 중에는 반드시 비상 정지 키를 옷에 꽂아 착용하고, 사용하지 않을 경우 비상 정지 키를 제거해 주십시오.
- 런닝머신을 처음 시작할 때 또는 정지하기 전에는 손잡이를 꼭 잡고 사용하십시오.

② 주위 환경 주의사항

- 본 제품은 사용자 개개인의 집에서 갑작스러운 전압 변동으로 인해 손상을 입을 수도 있습니다.
에어컨, 컴퓨터 등과 같은 소비 전류가 많은 제품군과 같은 전원 콘센트에 사용하지 않아야 합니다.
- 제품에 물이나 음료수를 흘리지 않도록 주의하십시오.
- 주위에 위험이 될만한 물건(유리나 과도 등 날카로운 물건)은 치우신 후 운동을 하십시오.
- 직사광선에 노출되는 곳이나 실외에서 사용하지 마십시오.
- 전열기구나 화기류 근처, 습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 일부분이 깨지거나 망가졌을 경우 사용을 중지해 주십시오.

③ 사용 시 복장에 대한 주의사항과 준비운동을 통한 부상 예방

- 운동하기 편한 복장을 착용하여 주십시오.
 - 너무 길거나 늘어진 복장을 입고 운동을 하는 경우 런닝벨트에 걸릴 수 있으므로 주의해주십시오.
 - 혈령하거나 꽉 끼는 옷은 금합니다. 반드시 몸에 맞는 운동복을 입고 운동해 주십시오.
- 가급적 고무 밀창으로 된 운동화를 착용해 주십시오.
 - 맨발로 운동 시 상해를 입을 수 있으니 반드시 적절한 운동화를 신고 운동해주세요.
- 운동 전에는 가벼운 준비운동을 하며, 운동 후에는 정리운동을 각각 5분 정도 실시하여 몸 상태를 유지하시기 바랍니다.

④ 취급상 주의사항

⑤ 사용 전에 확인하여 주십시오.

- 본 제품은 220V 전용으로 제작되었습니다.
- 운동 전 본체에 조립한 나사가 단단히 조여져 있는지 확인하시고 작동하십시오.

⑥ 본 상품은 가정용입니다.

- 본 상품은 일반 가정용이므로 업무용 및 불특정 다수가 사용할 목적인 장소(헬스클럽, 목욕탕, 사내 체육시설, 마을회관) 등의 공공장소에서 사용이 불가능하며 사용에 따른 제품하자 발생 및 안전사고에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

⑦ 다음 장소에는 설치, 보관을 삼가 주십시오.

- 비스듬하게 기울어져 있거나, 미끄러질 소지가 있는 불안정한 장소나 진동이 많은 곳
 - 습기나 먼지가 많은 장소, 통풍이 안 좋은 장소
 - 심하게 고온이나 저온이 되는 장소, 햇볕이 직접 닿는 장소나 열기구 근처
- ※ 본 제품의 설치 시에는 런닝머신 뒷편으로 약 2m 이상 충분한 간격을 두어 안전을 확보하고, 제품은 평평하고 미끄럼지 않은 안전한 곳에 설치해주세요.
- 수평이 안 맞을 시에는 제품 고장이나 사고의 원인이 될 수 있습니다.

⑧ 벨트를 단단히 조절하여 주십시오.

- 벨트가 느슨한 경우 운동 시 헛 바퀴 또는 멈칫거려 넘어질 우려가 있으니 벨트를 팽팽하게 조절 후 사용하십시오.


⑨ 부적절한 수리, 분해, 개조는 삼가 주십시오.

- 부적절한 수리, 분해, 개조는 파손, 고장, 손상의 원인이 되므로 위험합니다.
- 제품을 임의로 분해할 시 조립 부속을 잃어버릴 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

⑩ 만일 상품이 젖을 경우


- 상품이 젖은 경우 녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다. 또 미끄러지기 쉬우므로 마른 헝겊 등으로 신속하게 닦아 주시기 바랍니다.

각 부분 명칭 & 스펙



소비전력	932W	사용전압	220V, 60Hz
속도	0.8~12KM/H	접었을때	645(W) × 700(D) × 1320(H)MM
재질	플라스틱, 스틸	폈을 때	1450(W) × 700(D) × 1170(H)MM
색상	블랙	중량	43.5 / 49KG (포장전/후)
하중	100KG		

제품 판매도



| 조립 전 확인사항

조립 전 아래 부품들 중에 누락된 것이 있는지 확인해 주십시오.
만일, 부품의 누락이 발생되었을 시는 판매점 또는 본사 02) 872-8045으로
연락해 주십시오.



본체



계기판, 안전키



핸들 지지대
프레임(좌,우)



계기판 조립나사×4



핸들 지지대
조립나사, 와셔



핸들 덮개(좌,우) &
핸들 덮개 조립나사



육각렌치 &
다기능 십자드라이버



제품 설명서



오일

| 조립 순서

⚠ 조립 시 주의사항


- ✓ 모든 나사는 미리 가조립 후 모든 부분이 체결되면 순서대로 강하게 고정하여 사용해 주십시오.
- ✓ 조립 시에 손을 보호할 수 있도록 장갑을 끼고 조립하여 주십시오.

01




제품과 구성품이 제대로 구비되었는지 확인 후 바닥에 놓아주세요.

02



핸들 지지대 프레임을 본체에 연결한 후 고정나사를 체결하여 줍니다.

03




우측 핸들 지지대 조립 전 본체 케이블 및 핸들 지지대 케이블을 연결하여 줍니다.


| 조립 순서 —



계기판을 핸들 지지대 프레임에 조립하여 줍니다.



계기판 케이블과 핸들 지지대 프레임 케이블을 서로 연결하여 줍니다.



케이블 연결 후 고정나사로 조여 줍니다.

■ 조립 순서



핸들 덮개 내부에 있는 L,R표시 확인 후 케이블 정리를 한 후 계기판과 핸들 프레임 결합 부위에 조립하여 줍니다.



결합 완성 시 모습



결합 후 나사를 세게 조여 줍니다.



완성된 모습




기능 및 사용 방법

런닝머신 작동 방법

- 전원 콘센트를 꽂은 뒤, 전원 콘센트선과 본체가 연결된 부위에 있는 빨간 전원 스위치를 켜주십시오.
- 계기판 전원이 켜진 상태에서 빨간색 자석 안전키를 부착시켜주십시오.
- 런닝머신 작동 중 위급한 상황으로 정지시킬 때에는 안전키를 제거하여 주십시오.
- 재 작동 시 비상 정지 키를 재 부착 하시면 정상적으로 재 작동됩니다.

계기판 이미지 및 사용 방법



A 칼로리

B 거리

C 시간

D 속도

1. 시작(START) : 시작 버튼을 누르면 3초 후에 0.8KM에서 서서히 움직이기 시작합니다.
2. 정지(STOP) : 정지 버튼으로 누르면 런닝머신이 서서히 정지됩니다.
3. 모드(MODE) : 모드 버튼을 누를 때마다 계기판에 시간-거리-칼로리 순서로 계기판에 표시되며 원하는 운동량을 조절할 수 있습니다.
4. 빠르게, 느리게(+/-) : 기기 작동 후 속도 버튼(빠르게, 느리게)으로 원하시는 운동 속도를 설정하십시오. (속도 범위 0.8~12KM/H) ※속도 0.1KM/H 단위로 증감합니다.
5. 안전키 : 위급한 상황에서 비상 정지 키를 잡아당겨서 제거하게 되면 경고음과 함께 자동 정지합니다.
* 안전키 제거 후 원 위치에 붙이시고, 시작 버튼을 누르시면 정상작동합니다.
6. 심박측정 : 계기판 전원이 켜진 상태에서 운동 중이거나 운동 후에 핸들 양쪽에 위치한 감지센서를 잡으시면 2~3초 후 심박수가 나옵니다.

| 기능 및 사용 방법

맞춤 운동 설정 기능

1. 시간 예약

- 1-1 안전키를 부착하고 정지 상태에서 모드 버튼을 한번 눌러주십시오.
이때 계기판 시간 “15:00”이 깜박이며, “빠르게/느리게” (+/-) 버튼으로 예약 운동시간을 조절할 수 있습니다. (시간 설정 5분 ~ 99분)
- 1-2 시작 버튼을 누르면 런닝머신이 작동되며 카운트다운이 시작되고 시간이 0:00이 되면 런닝머신이 자동으로 정지됩니다.

2. 운동 거리 예약

- 2-1 안전키를 부착하고 정지 상태에서 모드 버튼을 두 번 눌러주십시오.
이때 계기판 거리 “1.0”이 깜박이며, “빠르게/느리게” (+/-) 버튼으로 운동 거리를 조절할 수 있습니다. (설정 거리 0.5 ~ 99.9KM)
- 2-2 시작 버튼을 누르면 런닝머신이 작동되며 카운트다운이 시작되고 거리가 0.0KM가 되면 런닝머신이 자동으로 정지됩니다.

3. 칼로리 예약

- 3-1 안전키를 부착하고 정지 상태에서 모드 버튼을 세 번 눌러주십시오.
이때 계기판 칼로리 “50”이 깜박이며, (+/-) 버튼으로 칼로리를 조절할 수 있습니다. (설정 칼로리 10 ~ 999CAL)
 - 3-2 시작 버튼을 누르면 런닝머신이 작동되며 카운트다운이 시작되고, 설정 칼로리가 0:00이 되면 런닝머신이 자동으로 정지됩니다.
- ※ 계기판에 표시되는 칼로리 소모량 측정값은 운동 시 참고용으로 제작되었기에 오차가 있을 수 있습니다.

4. 자동 프로그램

- 4-1 안전키를 부착하고 정지 상태에서 프로그램 버튼을 연속으로 눌러, P1 ~ P12(12가지) 단계 중에 하나를 선택하고 “속도 (+/-)” 버튼으로 운동시간을 설정해주십시오. (기본 30분)
- 4-2 시작 버튼을 누르면 지정하신 단계로 런닝머신이 작동됩니다.(속도 변화는 설명 표를 참조)

!

참고
사항

TIME 부분 OIL 메시지는 뭔가요?

해당 메시지는 벨트 마찰로 인한 과부하 시 오일주입시기가 되었다는 안내 메시지입니다.
장기간 제품 사용이 가능하도록 도와주는 메시지이며,
오일 주입 후 정지버튼을 10초 눌러주시면 자동 해제됩니다.

기능 및 사용 방법

[자동프로그램 설명표]

프로그램	속도 변화순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
P2	SPEED	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
P3	SPEED	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
P4	SPEED	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
P5	SPEED	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
P6	SPEED	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
P7	SPEED	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
P8	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P9	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2

각 파트별 설정값의 1/10 기준입니다.

제품 보관 방법



런닝머신 접기

펼쳐진 런닝머신의 뒤쪽을 위쪽으로 고정이 될 때까지 화살표 방향으로 옮겨주십시오.



런닝머신 펴기

화살표에 위치한 **기압봉을 발로 살포시 밀어주시면** 런닝대가 천천히 바닥으로 내려갑니다.

제품 안전 점검


윤활유 사용 방법

기계를 최상의 상태로 사용하시려면 1일 1시간 정도 규칙적으로 사용 시 총 30시간 또는 30일에 한 번 정도 오른쪽 그림과 같이 한 손으로 벨트를 힘껏 올린 다음 베이스(나무 판) 사이에 윤활유를 골고루 충분히 뿌려줍니다.
(양쪽 발이 밟히는 위치에 주입)
그리고 3분 정도 공회전을 시켜주십시오.

오랜 기간 사용하지 않고 방치한 경우, 총 운동시간에 관계없이 오른쪽 그림과 같은 방법으로 윤활유를 뿌린 후에 사용해야 기계 부품의 수명을 연장할 수 있습니다.



벨트 조절 방법




※ 앞 둘러 조정 시에는 전원코드를 분리한 상태에서 조정해주십시오.

1) 정상적인 벨트

✓ 벨트가 정상인 경우

그림과 같이 앞/뒤 둘러가 수평을 이루며 런닝벨트가 어느 한쪽으로 쓸림 없이 둘러 중앙에 위치하고 있는 모습입니다.

사용자의 런닝 습관에 따라
멈칫 현상이 발생할 수 있음.



⚠ 주의

벨트 조절 시에 주변에 어린아이, 애완동물, 주변 방해물 등이 없는지 반드시 확인하시고, 런닝벨트에 옷이나 손가락 머리카락이 끼지 않게 주의하여 주시기 바랍니다.

| 제품 안전 점검

2) 기울어진 벨트 조절 방법

1. 뒷 부분 롤러가 우측으로 기울어진 경우 (그림1)

✓ 조치 방법

a) 런닝벨트 텐션이 느슨한 경우

뒷부분 롤러 우측에 위치한 거리 조절나사를
우측으로 돌려 조이면서 런닝벨트가 중앙에
위치하도록 조정해줍니다.

b) 런닝벨트 텐션이 팽팽한 경우

뒷부분 좌측에 위치한 거리 조절나사를
좌측으로 돌려 풀어주면서 런닝벨트가 중앙에
위치하도록 조정해줍니다.




그림1

2. 뒷부분 롤러가 좌측으로 기울어진 경우 (그림2)

✓ 조치 방법

a) 런닝벨트 텐션이 느슨한 경우

뒷부분 롤러 좌측에 위치한 거리 조절나사를
우측으로 돌려 조이면서, 런닝벨트가 중앙에
위치하도록 조정해줍니다.

b) 런닝벨트 텐션이 팽팽한 경우

뒷부분 롤러 우측에 위치한 거리 조절나사를
좌측으로 돌려 풀어주면서, 런닝벨트가 중앙에
위치하도록 조정해줍니다.




그림2

사용자의 런닝 습관에 따라 멈칫 현상이 발생할 수 있음.

주의

- 뒷부분 롤러를 조정하기 전에 항상 런닝벨트 텐션(장력)을 먼저 확인하시기 바랍니다.
- 사람이 올라타지 않은 상태에서 머신을 약 3~4km/h로 작동시킨 후 조율해주십시오.
- 1~2분 정도 작동시켜도 벨트가 중앙으로 이동하지 않으면 조금 더 돌려주십시오.

고장 신고 전 확인사항

증상	확인사항
스위치 전원이 안들어올 경우	<p>1) 전원 코드가 정상적으로 콘센트에 끼워져 있는지 확인해주십시오.</p> <p>2) 중간에 멀티 코드를 사용한 경우에는 간혹 멀티 코드 자체 이상이 있어 전원이 들어오지 않을 수 있으니, 벽의 콘센트에 직접 연결해주십시오.</p>
계기판에 전원이 켜지지 않는 경우 (아무런 문자가 표기되지 않음)	<p>1) 계기판과 본체 기둥에 연결된 데이터 케이블 연결 상태(중간 연결 상태)를 확인해주십시오. (연결 부분 핀이 이탈하거나 꺾임 등)</p> <p>2) 비상 정지 스위치를 눌러 전원이 들어오는지 확인해주십시오.</p>
계기판에 SAFE만 표기되면서 런닝벨트가 돌아가지 않는 경우	<p>1) 안전키를 정 위치에 부착해 주십시오.</p> <p>2) 안전키에 동전만 한 크기의 자석이 부착되어 있는지 확인해주십시오.</p> <p>3) 위 1번과 2번을 확인한 경우에도 계속해서 계기판에 SAFE란 문자가 사라지지 않는 경우에는 계기판 내부에 감지 센서에서 인식하지 못한 것으로 고객센터에 문의해주십시오.</p>
런닝머신의 소음문제	<p>※ 본 기기는 여러 부품들의 결합으로 이루어진 기기이므로 회전할 때 다소 소음이 발생할 수 있으며 런닝벨트가 회전할 때 벨트 이음 부분에서 소음이 발생하는 것은 정상입니다.</p> <p>1) 런닝벨트가 회전할 때 특정 부위에 닿아서 발생하는지 확인해 주십시오.</p> <p>2) 각종 볼트/너트가 꼭 조여져 있는지 확인해주십시오. (케이스, 런닝보드 등)</p>
런닝벨트가 좌측 또는 우측으로 쓸릴 경우	<p>1) 설명서 14 ~ 15P 벨트 조정을 참고해 주십시오.</p>
런닝벨트가 밀릴 경우	<p>1) 뒷부분 롤러에 위치한 거리 조절나사를 좌/우측 똑같이 우측으로 몇 바퀴 돌려가며 벨트 장력을 조절해주십시오. (※ 텐션을 너무 강하게 조정하면 롤러에서 소음이 발생할 수 있습니다.)</p> <p>2) 런닝보드에 윤활유를 주입해주십시오. (설명서 14P 참고)</p> <p>3) 위 1번과 2번을 조치 이후에도 벨트 밀림현상이 발생하는 경우 사용자의 걸음걸이 습관 또는 과체중인 경우 약간의 밀림현상이 발생할 수 있습니다.</p>
바닥에 가루 떨어짐 현상	<p>1) 기기를 장시간 사용하면 런닝벨트의 마찰로 인해 벨트 가루가 발생할 수 있으므로 주기적으로 청소해주십시오.</p>

| 런닝머신 유지관리

1. 런닝머신을 청소하거나 점검 전에는 반드시 전원을 꺼야 하며, 플러그를 콘센트에서 빼주십시오.
2. 화학 물질을 사용하시면 변색될 수 있으니 사용을 금하여 주십시오.
3. 제품에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 계기판이나 런닝머신의 부위는 규칙적으로 청소하여 주십시오.
운동 후:땀이나 그 외 이물질을 제거하기 위해 부드러운 천에 물을 묻혀 계기판과 제품을 깨끗이 닦아 주십시오. **화학물질을 사용하시면 절대 안됩니다.**
- 매 주 :벨트를 깨끗하게 청소하십시오. 신발에서 떨어진 먼지 등이 런닝머신 아래에 쌓이니, 일주일에 한 번은 진공청소기로 제품 밑을 청소하십시오.
4. 볼트와 나사가 느슨해지지 않도록 정기적으로 조여 주십시오.
5. 옷걸이 및 빨래 걸이 등 기타 물건을 절대 올려놓지 마십시오.
(기기가 넘어져 부상을 입거나 물이 떨어져 고장의 원인이 됩니다.)
6. 장시간 직사광선 노출 시 변색이 될 수 있습니다.



Running Machine
EW731
엑 사이 더 런 닉 머 신

표시사항

품명	런닝머신(EW731)	재질	스틸, 플라스틱
수입원	(주)중산물산	주소	서울특별시 동작구 대림로 57 중산타워
전화	02)872-8045	원산지	중국(CHINA)

※ 품질보증표시

제품하자 시 재정경제부 고시 “품목별 소비자 피해보상규정”에 의거하여 보상조치하여 드립니다.

제품보증서

품명	보증기간
런닝머신(EW731)	구입일로부터 1년
구입일자	년 월 일
고객정보	성명 주소 전화

※ 무료 서비스 규정

1. 사용설명서, 본체 라벨 등의 주의 문구에 따른 정상적인 사용 상태에서 보증기간 중 고장이 발생한 경우에는 판매점이 무상으로 수리해 드립니다.
2. 무상수리를 받을 경우, 상품과 제품 보증서를 지참해서 구입한 판매점에 의뢰해 주십시오.
3. 보증기간 중이라도 다음의 경우에는 유상으로 수리합니다.
 - ㄱ) 사용상의 부주의 또는 부적절한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
 - ㄴ) 구입 후 이동, 이사 중 떨어뜨림 등에 따른 고장 및 손상
 - ㄷ) 화재, 지진, 수해, 그 외에 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - ㄹ) 일반 가정 이외에 장소에서 사용된 경우의 고장 및 손상 (예: 클럽용으로 장시간 사용)
4. 제품 보증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않도록 유의해서 보관해 주십시오.

※ 위와 관련하여 기타 궁금한 사항이 있을 경우에는 구입한 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.

※ 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.



- 수입원/판매원 : (주)중산물산
- A/S문의 : 02)872-8045
- 주소 : 서울특별시 동작구 대림로 57 중산타워
- 홈페이지 : www.excider.co.kr

※ 본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품 및 구성품의 외관과 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.